E22 Quick Guide_print.pdf 1 2019/3/26 上午11:38




1 內建網路照相機	1 Webcam	1 ウェブカメラ	1 웹캠	1 La cámara web
2 螢幕	2 Monitor	2 モニター	2 모니터	2 El monitor
3 讀卡機	3 Multi Card Reader	3 マルチカードリーダー	3 카드 리더기	3 Multi lector de tarjetas
4 麥克風孔	4 Microphone Jack	4 マイクジャック	4 마이크잭	4 El micrófono Jack
5 耳機孔	5 Headphone Jack	5 ヘッドフォンジャック	5 헤드폰잭	5 El audífono Jack
6 USB孔	6 USB Ports	6 USBポート	6 USB 포트	6 puertos USB
7 電源鍵	7 Power Button	7 電源ボタン	7 전원버튼	7 Botón de encendido
8 光碟機	8 Optical Drive	8 光学ドライブ	8 ODD	8 Unidad de disco óptico
9 後I/O規格 (視主板而定)	9 Rear I/O (Depend on motherboard specification)	9 背面のI / Oポート (マザーボード仕様によって異なる)	9 후면 I / O (마더보드사양에따라다름)	9 Puerto de entrada / salida de atrás (depende de la especificación de la placa base)

Version:1.0 **ISO-9001 ISO-14001**

first FC components
FIRST Components s.r.l. Via Cavour, 69 21020 Buguggiate (VA) Italy Tel. +39 0332 1888005 Fax +39 0332 320856
web: www.first-components.com


PIN Define




Note:*Touch controller USB cable are optional.

Screw

1	MB screw	
2	Back cover and metal cover screw	
3	Back cover, metal cover and HDD screw	
4	Stand screw	




AIO
ALL IN ONE ALL FOR YOU




Quick Guide




先將螢幕邊條拆下
Remove the monitor bezel first
モニターベゼルを取り外す
모니터 베젤을 먼저 분리 한다
Retire primero el bisel del monitor



分離相機線與前置面板線
Disconnect the camera cable and FIO cable
カメラケーブルとフロント/Oケーブルをはずす
카메라와 전면 I/O cable (FIO)를 분리 한다
Desconecte la cámara y el cable FIO




將鐵蓋拿起
Remove the metal cover
シールドカバーを外す
금속 커버를 분리 한다
Retire la cubierta de metal



將中央處理器放置插槽內
Put the CPU into the socket
CPUソケットレバーを上げ、正しい方向にCPUをCPUソケットに装着する
CPU를 소켓에 장착한다
Ponga la CPU en el enchufe




將記憶體插入並下壓固定
Align the memory to the slot and press down until it is fixed
メモリモジュールをメモリスロットに装着し、
両側のロックがかかるまで押し込む
메모리를 slot에 잘 맞추어 삽입후 고정 될 때까지 잘 눌러 준다
Alinee la memoria con la ranura y presione hacia abajo hasta que quede fija




用4顆螺絲將HDD支架鎖附到HDD上
Lock screws on both sides with four screws
ハードディスクを金具に入れ、
両サイド計4つのネジで固定する
양면 4개 나사를 조여 준다
Asegure los tornillos en ambos lados con cuatro tornillos




將鐵件放回機台並用5顆螺絲鎖緊
Place the metal cover back and tighten it with five screws
外したシールドカバーを本体に戻し、5ヶ所のネジを留める
금속 커버를 잘 올려 놓고 5개 나사를 조인다
Coloque la cubierta de metal hacia atrás y apriétela con cinco tornillos



將背蓋9顆螺絲鎖上
Secure the back cover with nine screws
背面カバー9ヶ所のネジを留める
9개 나사를 조인다
Asegure la tapa posterior con nueve tornillos




鬆開背蓋9顆螺絲
Loosen the nine screws from the back cover
背面カバーネジ9ヶ所を取り外す
후면 커버의 나사 9개를 드라이버로 빼낸다
Afloje las nueve tornillos de la contraportada




拿起塑膠背蓋
Remove the back cover
背面カバーを本体から完全に取り外す
후면 커버를 분리 한다
Retire la contraportada




鬆開導風罩螺絲
Loosen the screw from the fan dock
ダクトのネジを外す
Fan 장치 나사를 빼낸다
Afloje el tornillo de la base del ventilador




蓋上中央處理器蓋子並卡上側邊卡扣
Close the load plate and lock the load lever to the retention
CPUソケットレバーを下げ、横にあるフックでロックをする
CPU 장착 커버를 덮고, 커버 지지대가 고정 되도록 레버를 잡근다
Cierre la placa de carga y bloquee la palanca de carga a la retención



記憶體安裝完成
Memory has been installed
メモリ装着完了
정확히 설치된 메모리
La memoria ha sido instalado



將SATA電源線與SATA傳輸線接上硬碟
Connect SATA power cable and SATA cable
SATA電源ケーブルとSATA信号ケーブルを
ハードディスクに接続する
SATA power cable과 SATA Cable을 연결 한다
Conecte el cable de alimentación SATA y el cable SATA




連接相機線與前置面板線
Connect camera cable and FIO cable
カメラケーブルとフロント/Oケーブルをそれぞれ接続する
Camera cable 과 전면 I/O cable 을 연결 한다
Conecte el cable de la cámara y el cable FIO




用螺絲將腳座鎖緊
Secure the stand with screws
スタンドをネジ止めます
나사로 스탠드를 고정시킵니다
Asegure el soporte con los tornillos




螢幕背蓋朝上方打開
Remove the back cover
背面カバーを上方向に向けて開ける
후면 커버 분리 한다
Retire la contraportada



鬆開鐵件5顆螺絲
Loosen the five screws from the metal cover
シールドカバー留め用ネジ5ヶ所を取り外す
금속 커버의 5개 나사를 빼낸다
Afloje los cinco tornillos de la cubierta de metal




先分離擋板即可卸下散熱模組
Remove the fan dock and cooling module
ダクトを外してからヒートパイプを外す
Fan 장치와 냉각 모듈을 분리 한다
Retire la base del ventilador y el módulo de refrigeración



將散熱模組置於中央處理器上並裝上導風罩，依順序鎖緊螺絲
Place the cooling module onto CPU and install fan dock, then tighten screws on the cooling module in sequence
ヒートパイプを戻してから、ダクトをつけ、順番にネジを留める
CPU위에 냉각 모듈을 올리고, Fan 장치를 설치 한다.
냉각 모듈의 나사를 차례로 조인다
Coloque el módulo de enfriamiento en la CPU e instale la base para ventilador, luego apriete los tornillos en el módulo de enfriamiento en secuencia



鬆開硬碟支架上的3顆螺絲並移除
Loosen the three screws from the HDD holder and remove it
ハードディスク用金具3ヶ所のネジを取り外す
HDD 지지대의 나사 3개를 풀어주고 분리 한다
Afloje los tres tornillos del soporte de la unidad de disco duro y retírelo



將硬碟重新置入機台並用3顆螺絲鎖緊
Place the HDD back into the chassis and secure the HDD holder with three screws
ハードディスク用の金具を本体に戻し、3ヶ所のネジを留める
HDD 사시 안에 정확히 놓고,
HDD 지지대 3개 나사를 잘 조인다
Vuelva a colocar el disco duro en el chasis y asegure el soporte del disco duro con tres tornillos



按箭頭方向將背蓋裝回（底部先裝入）
Follow the direction to put the cover back
矢印が示した方向に従って背面カバーを本体へ戻す
（モニターの下部を先につける）
후면 커버를 화살표 방향으로 나사 구멍에 잘 맞추어
올려 놓는다
Siga la dirección para volver a colocar la tapa



將螢幕邊條裝回則機台組裝完成
Install the monitor bezel then the assembly is finished
モニターベゼルを本体につける。組み立て完了
베젤을 재설치 하면 조립이 마무리 된다
Instale el bisel del monitor y el ensamblaje está terminado

first FC components
FIRST Components s.r.l. Via Cavour, 69 21020 Buguggiate (VA) Italy Tel. +39 0332 1888005 Fax +39 0332 320856
web: www.first-components.com